

Important – Wichtig – Important

TV ↔ 12 V

- F** **Avertissement avant installation :**
Une défaillance liée à l'absence de protection sur l'alimentation du téléviseur / A.I.O® annule la garantie.
- Reliez le fil **noir** à la borne **Moins** de la batterie.
- Reliez le fil **rouge** à la borne **Plus** de la batterie en le protégeant avec un fusible 3A.
- D** **Im Falle eines Vertauschens von Plus- und Minuspol kann keine Garantie gewährt werden.**
- Schließen Sie das **schwarze** Kabel an den **Minuspol** der Batterie an.
- Schließen Sie das **rot** gekennzeichnete Kabel an den **Pluspol** der Batterie an.
- Sichern Sie den Plusleiter mit einer 3 Ah Sicherung.
- GB** **Warning before installation: In case of polarity inverse, the warranty will become void.**
- Connect the **black** cable to the **Minus** of the battery.
- Connect the **red** cable to the **Plus** of the battery and protect with a 3 Amp. fuse.

